HEBERT GROUP

HINWEISE FÜR LKW-FAHRER

ICH KOMME ZUM ENTLADEN

Entladezeiten
Montag - Donnerstag: 08:00-12:00 / 13:30-16:00
Freitag: 08:00-12:00

Zielbereiche
Zone 3 | Zone 4 | Zone 6

1

ANKUNFT | SPRECHANLAGE RUE JEAN HÉBERT

Klingeln Sie und fahren Sie erst nach erteilter Genehmigung ein.

2

ORT | ENTLADEBEREICH

Fahren Sie zu der von der Empfangsmitarbeiterin angegebenen Zone (3, 4 oder 6).

3

WARENANNAHME | BETREUUNG

Zonen 3 und 4: Warten Sie in Ihrem Lkw. Der Wareneingang ist informiert; ein Lagermitarbeiter wird sich um Sie kümmern.
Zone 6: Melden Sie sich im Wareneingangsbüro.

4

ABFAHRT | AUSFAHRT

Zone 3: Fahren Sie durch die gegenüberliegende automatische Schranke zum chemin de la Barbuise hinaus.
Zone 4: Nutzen Sie die linke Ausfahrt zum chemin de la Barbuise.
Zone 6: Nutzen Sie das zweite Tor zur Ausfahrt zur rue de l’Épinette.

LECKAGE ODER PRODUKTAUSTRITT

Informieren Sie bei Austritt von Kunststoffgranulat oder Chemikalien (Öl, Fett) sofort einen Verantwortlichen der Hébert Group. Nutzen Sie die bereitgestellten Hilfsmittel: Schaufel, Handfeger, Abfallbehälter und Notfallset zur Aufnahme von Verschüttungen.

AUF DEM GESAMTEN GELÄNDE VERBOTEN

- Abfälle wegwerfen
- Produktions- oder Veredelungsbereiche betreten
- Gegenstände aus Glas
- Abbrechmesser, Reißzwecken, Heftklammern
- Illegale Substanzen
- Räume ohne Begleitung betreten
- Produkte berühren