HEBERT GROUP

ISTRUZIONI PER I TRASPORTATORI

SONO QUI PER SCARICARE

Orari di scarico
Lunedì - giovedì: 08:00-12:00 / 13:30-16:00
Venerdì: 08:00-12:00

Destinazioni
Zona 3 | Zona 4 | Zona 6

1 ARRIVO | CITOFONO IN RUE JEAN HÉBERT

Suonare al citofono ed entrare solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione.

2 LUOGO | ZONA DI SCARICO

Recarsi nella zona indicata dall'addetta alla reception (zona 3, 4 o 6).

3 ACCOGLIENZA | ASSISTENZA

Zone 3 e 4: Attendere nel proprio camion. Il servizio ricevimento merci è stato avvisato; un magazziniere vi assisterà.
Zona 6: Presentarsi all'ufficio ricevimento merci.

4 PARTENZA | USCITA

Zona 3: Uscire dalla barriera automatica sul lato opposto, verso chemin de la Barbuise.
Zona 4: Utilizzare l'uscita a sinistra, verso chemin de la Barbuise.
Zona 6: Utilizzare il secondo cancello per uscire verso rue de l'Épinette.

PERDITA O FUORIUSCITA DI PRODOTTO

In caso di fuoriuscita di granuli di plastica o di un prodotto chimico (olio, grasso), avvisare immediatamente un responsabile di Hébert Group e utilizzare il materiale disponibile: pala, scopino, contenitore per rifiuti e kit antinquinamento.

VIETATO IN TUTTO IL SITO

- Abbandonare rifiuti
- Entrare nelle aree di produzione o finitura
- Oggetti in vetro
- Cutter a lama spezzabile, puntine, graffette
- Sostanze illecite
- Entrare nei locali senza accompagnamento
- Toccare i prodotti