HEBERT GROUP

INSTRUKCJE DLA KIEROWCÓW

PRZYJEŻDŻAM NA ROZŁADUNEK

Godziny rozładunku

Poniedziałek - czwartek: 08:00-12:00 / 13:30-16:00

Piątek: 08:00-12:00

Miejsca rozładunku

Strefa 3 | Strefa 4 | Strefa 6

1 PRZYJAZD | DOMOFON PRZY RUE JEAN HÉBERT

Zadzwoń przez domofon i wjedź dopiero po uzyskaniu pozwolenia.

2 MIEJSCE | STREFA ROZŁADUNKU

Udaj się do strefy wskazanej przez recepcjonistkę (strefa 3, 4 lub 6).

3 PRZYJĘCIE | OBSŁUGA

Strefy 3 i 4: Poczekaj w ciężarówce. Dział przyjęcia towarów został powiadomiony; zajmie się Tobą magazynier.
Strefa 6: Zgłoś się do biura przyjęcia towarów.

4 ODJAZD | WYJAZD

Strefa 3: Wyjedź przez automatyczny szlaban po przeciwnej stronie, w kierunku chemin de la Barbuise.
Strefa 4: Skorzystaj z wyjazdu po lewej stronie, w kierunku chemin de la Barbuise.
Strefa 6: Skorzystaj z drugiej bramy, aby wyjechać w kierunku rue de l'Épinette.

WYCIEK LUB ROZSYPANIE PRODUKTU

W razie rozsypania granulatu tworzywa sztucznego lub wycieku substancji chemicznej (oleju, smaru) natychmiast powiadom osobę odpowiedzialną z Hébert Group i użyj dostępnego sprzętu: łopaty, zmiotki, pojemnika na odpady i zestawu do usuwania wycieków.

ZAKAZY NA TERENIE CAŁEGO ZAKŁADU

- Zaśmiecanie
- Wchodzenie do stref produkcji lub wykańczania
- Przedmioty szklane
- Noże z łamanym ostrzem, pinezki, zszywki
- Nielegalne substancje
- Wchodzenie do pomieszczeń bez opieki
- Dotykanie produktów