HEBERT GROUP

CONSIGNES TRANSPORTEURS

JE VIENS DÉCHARGER

Horaires déchargement
Lundi - Jeudi : 8h-12h / 13h30-16h
Vendredi : 8h-12h

Destinations
Zone 3 | Zone 4 | Zone 6

1

ARRIVÉE | INTERPHONE RUE JEAN HÉBERT

Sonnez et n'entrez qu'après avoir été autorisé à le faire.

2

LIEU | ZONE DE DÉCHARGEMENT

Présentez vous à la zone indiquée par la réceptionniste (zone 3, 4 ou 6).

3

ACCUEIL | PRISE EN CHARGE

Zone 3 et 4 : patientez dans votre camion, le service réception est averti : un magasinier va vous prendre en charge.
Zone 6 : présentez vous au bureau réception.

4

DÉPART | SORTIE

Zone 3 : sortez par la barrière automatique opposée côté chemin de la Barbuise.
Zone 4 : utilisez la sortie de gauche côté chemin de la Barbuise.
Zone 6 : utilisez le second portail pour sortir côté rue de l'Épinette.

FUITE OU PERTE DE PRODUIT

En cas de fuite de granulés plastiques ou de produit chimique (huile, graisse), prévenez immédiatement un responsable Hébert Group et utilisez le matériel à disposition : pelle, balayette, poubelle, kit antipollution.

INTERDIT SUR L'ENSEMBLE DU SITE

- ⊗ Jeter ses déchets
- ⊗ Entrer en zone de production ou finition
- ⊗ Objets en verre
- ⊗ Cutters à lame sécable, punaises, agrafes
- ⊗ Substances illicites
- ⊗ Entrer dans les locaux seul
- ⊗ Toucher les produits